

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE FREZA ZAPADA MOTOCULTIVATOR EVOTOOLS PLUS

Stimate client,

Va multumim pentru achizitionarea acestui produs EVOTOOLS, fabricat conform celor mai inalte standarde de siguranta si de functionare.



Avertizare! Pentru siguranta dumneavoastra cititi cu atentie acest manual si instructiunile generale de siguranta inaintea utilizarii echipamentului. Nerespectarea acestor reguli poate avea ca rezultat producerea incendiilor si/sau a ranirilor personale

Simboluri:

Simbolurile utilizate in manual sau pe produs au urmatoarele semnificatii:

	ATENTIE!		Cititi manualul inainte de utilizare!
	Purtati manusi de protectie!		Nu lasati produsul la indemana copiilor!
	Purtati incaltaminte de protectie!		Purtati ochelari de protectie!
	Purtati antifoane!		Purtati protectie a capului si viziera pentru protectia fetei!

Instructiuni de utilizare:

- Asigurati-va ca freza de zapada este compatibila cu modelul dumneavoastra de motocultor. Inainte de montare, asigurati-va ca motocultorul este oprit si motorul este rece. Fixati freza de zapada pe motocultor conform instructiunilor specifice din manualul de utilizare al motoculturului. Asigurati-va ca toate punctele de prindere sunt sigure si bine stranse.
- Inainte de a incepe lucrul, inspectati zona care urmeaza a fi curatata de zapada. Indepartati orice fel de pietre, crengi, jucarii sau alte obiecte care ar putea fi aruncate de freza sau ar putea deteriora lamele.
- Ajustati palnia de evacuare a zapezii pentru a directiona zapada in zona dorita, departe de cladiri, vehicule sau persoane.
- Porniti motocultorul si angrenati freza la o turatie joasa. Ghidati motocultorul lent si uniform. Nu impingeti forat. Lasati freza sa-si faca treaba. Daca zapada este foarte adanca sau inghetata, reduceti viteza si operati in pasi mai mici.
- Daca freza se infunda cu zapada, **Opriti IMEDIAT motorul motoculturului.** Asteptati ca toate partile mobile sa se opreasca complet. Folositi o unealta speciala, nu mainile, pentru a indeparta zapada infundata.
- Faceti pauze regulate pentru a curata acumulările de zapada de pe freza si a verifica starea generala a utilajului.

Curatare:

- Dupa fiecare utilizare, opriti motocultorul si deconectati-l. Indepartati orice resturi de zapada, gheata sau noroi de pe lame, melcul frezei si din interiorul carcasei. Puteti folosi o spatula din plastic sau lemn (niciodata una metalica pentru a nu zgaria vopseaua sau a deteriora componentele).
- Dupa curatare, asigurati-va ca freza este complet uscata inainte de depozitare pentru a preveni inghetarea sau ruginirea.
- Verificati periodic starea lamelor si a melcului. Daca sunt uzate sau deteriorate, acestea pot necesita inlocuire. Ungeti partile mobile, conform recomandarilor din manualul de utilizare.
- Nu spalati freza cu apa fierbinte imediat dupa utilizare in conditii de ger, deoarece apa poate ingheta si deteriora componentele.

Depozitare:

- Depozitati freza de zapada intr-un loc uscat, ferit de umiditate, ploaie directa si temperaturi extreme. Un garaj, un sopron sau un spatiu de depozitare acoperit sunt ideale.
- Inainte de depozitare pe termen lung (de exemplu, la sfarsitul sezonului rece), curatati bine toate partile metalice si aplicati un strat subtire de ulei protector sau un spray anticoroziv pentru a preveni ruginirea (produsul este fabricat din otel).
- Asigurati-va ca freza este depozitata intr-o pozitie stabila pentru a preveni rasturnarea accidentala.
- Nu depozitati obiecte grele peste freza.
- Depozitati freza de zapada intr-un loc inaccesibil copiilor si animalelor de companie.

Masuri de Siguranta:

- Cititi si intelegeti intotdeauna manualul de utilizare al motocultului si al frezei de zapada inainte de a le utiliza.
- Purtati echipament de protectie individuala adecvat: ochelari de protectie, manusi rezistente, incaltaminte de siguranta (cu aderență buna) si protectie auditiva.
- Nu lasati niciodata freza de zapada si motocultul nesupravegheate cu motorul pornit.
- Asigurati-va ca zona de lucru este libera de pietre, crengi sau alte obiecte care pot fi aruncate.
- NU bagati niciodata mainile sau picioarele in melcul frezei sau in gura de evacuare, in timp ce motorul este pornit sau inainte ca toate partile mobile sa se fi oprit complet.
- Daca freza se infunda, OPRITI IMEDIAT motorul si folositi o unealta pentru a indeparta zapada.
- Fiti constienti de directia de aruncare a zapezii si asigurati-va ca nimeni nu se afla in acea zona.
- Operati freza de zapada doar pe lumina zilei sau in conditii de iluminare artificiala adecvata.
- In cazul unei defectiuni sau a unei situatii neprevazute, opriti imediat motocultul.